


8.3 Lage der Steckverteiler und Steckverbinder



Zentralelektrik

- X10 Steckverbinder am Geräteträger
- X11 Steckverbinder ober dem Geräteträger
- X32, 36, 37 Steckverbinder unter dem Geräteträger

Abzweigkasten im Rahmenlängsträger links

- X12 Hinterer Leitungsverbinder

Fahrtschalterbereich

- X13 Steckverbinder Fahrtschalter

Unterhalb Kombiinstrument / Schalterfelder

- X14 Steckverteiler Schalterfelder links
- X15 Steckverteiler Schalterfelder rechts
- X16 Steckverbinder Lenksäulenschalter
- X54 Steckverteiler

Scharniersäule

- X22 Quetschverbinder für Spiegelheizung links
- X23 Quetschverbinder für Spiegelheizung rechts

Scheinwerferbereich

- X25 Steckverbinder Blinkleuchte links
- X50 Steckverbinder Scheibenwaschpumpe
- X26 Steckverbinder Blinkleuchte rechts

Radiokonsole

- X17 Steckverbinder Kommunikationsgerät