



8.5 Steckverbinder am Geräteträger




Ansicht Stiftteil

Ansicht Buchsenteil



Nummer am Stecker




X10/3, 4, 6, 7, 8,
9, 10, 17, 18, 19,
20, 22, 23, 27


8.6 Steckverbinder am Fahrerhaus

Ansicht Stiftteil

Ansicht Buchsenteil



Nummer am Stecker



X11/1, 2, 3, 4, 5,
10, 12